

steinothan® FD

Jak wykonać termoizolację paroszczelną?



Po przygotowaniu, oczyszczeniu i wyrównaniu suchego podłoża, mineralny klej typu flex do styropianu nanieść równomiernie pacą zębatą 6 x 6 mm lub 8 x 8 mm na całą powierzchnię płyty **steinothan® FD**.



Płyty przykładać do podłoża mijankowo - lekko je dociskając na całej powierzchni. Uważać, by klej nie dostał się pomiędzy płyty.



Po odczekaniu, aż klej stwardnieje, płyty mocować dodatkowo do podłoża za pomocą kołków rozporowych z kapturkiem w ilości min. 6 szt/m².



Wszystkie połączenia płyt oraz ich przebicia kołkami mocującymi uszczelnić samoprzylepną zbrojoną taśmą aluminiową.



Całą powierzchnię należy zagruntować systemowym preparatem gruntującym za pomocą wałka malarskiego.



Po całkowitym wyschnięciu gruntu, nanieść masę szpachlową polimerowo-cementową typu flex, a po jej stwardnieniu i wyschnięciu malować odpowiednio dobraną farbą.