



# Instrukcja Techniczna

## Sto-Pistolenschaum SE

znę i wypęczniałe części piany są po całkowitym utwardzeniu mechanicznie usuwane za pomocą ostrego noża lub też przez powierzchniowe przeszlifowanie.

Sto-Pistolenschaum SE przed użyciem mocno wstrząsnąć. Zdjąć nasadkę ochraniającą i przymocować puszkę do pistoletu Sto-Füllschaumpistole. Przy obróbce należy tak trzymać piankę, by zawór znajdował się u dołu. Ilość umieszczanej pianki należy w oszczędny sposób aplikować za pomocą zaworu w biegnące pasma spoin i pustek. Ilość wydzielanej pianki jest dozowana przez uruchomienie dźwigni odprowadzającej i przez włącznik dozujący znajdujący się na pistolecie.

Pianka Sto-Pistolenschaum SE może być obrabiana z przerwami roboczym, jednakże przy wydłużonych przerwach należy uważać, aby włącznik dozujący był zamknięty oraz aby puszką znajdująca się pod ciśnieniem pozostała trwale połączona z pistoletem Sto-Füllschaumpistole. Puszka, aż do momentu całkowitego opróżnienia musi być w sposób trwały połączona z pistoletem. Po opróżnieniu musi być natychmiast wymieniana na nową bądź też pistolet musi zostać oczyszczony za pomocą przeznaczonego do tego preparatu Sto-Pistolenreiniger.

Wskazówki:

Sto-Pistolenschaum nie nadaje się do wypełniania elastycznych spoin połączeniowych i uszczelnieniowych w przypadku budynków. Utwardzona pianka nie jest odporna na promieniowanie UV.

### Formy dostawy

**Barwa** Szara

### Składowanie

**Warunki składowania** Składować w miejscach suchych, możliwie chłodnych i w pozycji stojącej.  
Chronić przed promieniowaniem słonecznym  
Transport powinien odbywać się jedynie w bagażnikach, nie w części pojazdu służącej do przewozu osób.

### Dodatkowe informacje

**Bezpieczeństwo** Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

**Numer rewizyjny** Sto-Pistolenschaum SE/PL/015

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej skonsultować z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.

# Instrukcja Techniczna

## **Sto-Pistolenschaum SE**

Sto-ispo Sp. z o.o.  
ul. Zabraniecka 15  
03-872 Warszawa  
tel. +48 22 511 61 00  
fax +48 22 511 61 01  
[info.pl@stoeu.com](mailto:info.pl@stoeu.com)  
[www.sto.pl](http://www.sto.pl)

---

**Nr rewizyjny**  
**Obowiązuje od**

**Sto-Pistolenschaum SE/PL/015**  
**19.11.2009**