Instrukcja Techniczna
StoCryl ZB

Powłoka pośrednia

Charakterystyka

Zastosowanie

- jako powłoka pośrednio na beton
- do wyrównywania niewielkich nierówności i wypełniania porów
- powłoka pośrednia na niekredujące, nośne, stare powłoki

Właściwości

- bardzo dobra przyczepność do podłoża i powłoki końcowej
- bardzo dobrze wypełnia pory
- przepuszcza parę wodną
- łatwa obróbka

Specyfika/informacje

- nie stosować na powierzchniach bezpośrednio obciążonych ruchem pieszym i kołowym

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość	PN-EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm³	
Absorbcja wody w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m²h^{0,5})	
Współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ	PN-EN ISO 7783	1.700	uśredniona wartość

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Wymagania

Wymagania dotyczące podłoża:
Podłoże powinno być wytrzymałe oraz wolne od substancji antyadhezyjnych i obcych.
Warstwy betonu i powłoki szlamowe o mniejszej wytrzymałości należy usunąć.

Suche, zgodnie z definicją dyrektywy dot. napraw konstrukcji betonowych 2001-10, jednak zależnie od klasy betonu. Wilgotność podłoża mierzona za pomocą urządzenia CM powinna wynosić max. 4% wag. dla betonu klasy C30/37 i max. 3% wag. dla betonu C35/45.

Instrukcja Techniczna
StoCryl ZB

	Stare powłoki Wysoka przyczepność i wytrzymałość
Przygotowania	Podłoże należy przygotować stosując odpowiednią technikę mechaniczną, np. przez piaskowanie lub wodą pod wysokim ciśnieniem (> 800 barów). Pory i raki należy wystarczająco otworzyć.

Aplikacja

Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura obróbki: +8 °C Maksymalna temperatura obróbki: +30 °C
Przygotowanie materiału	Gotowy do aplikacji, przed aplikacją dokładnie wymieszać.

Zużycie

Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
powłoka pośrednia	0,9 - 1,1	kg/m²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Struktura powłok

1. Przygotowanie podłoża
2. gruntowanie materiałem StoCryl GW 200 lub StoCryl GQ
3. Powłoka pośrednia StoCryl ZB
4. Powłoka, np. StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB lub StoCryl Z 110.

Aplikacja

ręcznie: nanoszenie pędzlem lub wałkiem
maszynowo: inoBEAM M8 lub inoBEAM Mini Plus
natrysk bezpowietrzny: inoSPRAY M5

1. Przygotowanie podłoża

2. Gruntowanie
Środek gruntujący np. StoCryl GW 200 lub StoCryl GQ.

3. Powłoka pośrednia:
Nanieść StoCryl ZB na przygotowane i zagruntowane podłoże.
Grubość warstwy: maks. 0,5 mm

czas oczekiwania na naniesienie kolejnej warstwy:
przy +8°C ok. 24 godz.
przy +20°C ok. 12 godz.
przy +30°C ok. 8 godz.

4. Powłoka
Pokrywanie powłoką, np. StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB lub StoCryl Z 110.

Czyszczenie narzędzi	Po użyciu natychmiast wyczyścić wodą, stwardniały materiał można usunąć jedynie mechanicznie.
Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	Ogólne informacje dotyczące obróbki – pod adresem www.sto.pl (produkty)

Dostawa

Kolor	szary
Opakowanie	Wiadro

Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
01656-001	StoCryl ZB	20 kg Wiadro

Składowanie

Warunki magazynowania	Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Okres magazynowania	W oryginalnym pojemniku do... (patrz opakowanie).

Oznakowanie

Grupa produktowa	Powłoka pośrednia

Bezpieczeństwo	Więcej informacji dotyczących postępowania z produktem, jego przechowywania i utylizacji znaleźć można w karcie charakterystyki UE. Karta charakterystyki UE dostępna jest dla użytkowników profesjonalnych.

Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Instrukcja Techniczna

StoCryl ZB

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl